

4 KAPILI DOLAP KURULUM

A: 2 Adet B: 50 Adet C: 50 Adet D: 14 Adet Teleskopik Ray Minifx Mili Minifx Gövde Raf Pimi E: 2 Adet F: 9 Adet G: 95 Adet H: 7 Adet Askı Flanşı Montaj Vida Kabin Vidası	Teleskopik rayları mandala basıp çıkartınız.	ALT.(B) Parça üzerinde belirtilen yerlere ayak takozlarını 4*30 vida ile bağlayın.	AŞAMA : 1	AŞAMA : 2																																																						
Parça Listesi <table border="1"> <tr> <td>1: 6 Adet</td> <td>2: 6 Adet</td> <td>3: 1 Adet</td> <td>4: 1 Adet</td> <td>5: 1 Adet</td> <td>6: 1 Adet</td> <td>7: 4 Adet</td> <td>8: 1 Adet</td> <td>9: 1 Adet</td> </tr> <tr> <td>AYAK</td> <td>SEYİRCİ KÜÇÜK RAY</td> <td>ALT</td> <td>ORTA KASIT</td> <td>SAG YAN</td> <td>SOL YAN</td> <td>ARKALIK</td> <td>ÜST</td> <td>TAC</td> </tr> <tr> <td>10: 1 Adet</td> <td>11: 2 Adet</td> <td>12: 4 Adet</td> <td>13: 1 Adet</td> <td>14: 2 Adet</td> <td>15: 2 Adet</td> <td>16: 2 Adet</td> <td>17: 2 Adet</td> <td>18: 6 Adet</td> </tr> <tr> <td>ÇEKME SOL</td> <td>ÇEKME SAĞ</td> <td>ÇEKMECE YAN</td> <td>ORTA ÇEKME</td> <td>ÇEKMECE YAN</td> <td>ÇEKMECE YAN</td> <td>ÇEKMECE KAPAK</td> <td>ÇEKMECE ARKA</td> <td>KULUP</td> </tr> <tr> <td>19: 2 Adet</td> <td>20: 1 Adet</td> <td>21: 1 Adet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SABİT KÜÇÜK RAY</td> <td>SABİT RAY ALT</td> <td>SABİT RAY ÜST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1: 6 Adet	2: 6 Adet	3: 1 Adet	4: 1 Adet	5: 1 Adet	6: 1 Adet	7: 4 Adet	8: 1 Adet	9: 1 Adet	AYAK	SEYİRCİ KÜÇÜK RAY	ALT	ORTA KASIT	SAG YAN	SOL YAN	ARKALIK	ÜST	TAC	10: 1 Adet	11: 2 Adet	12: 4 Adet	13: 1 Adet	14: 2 Adet	15: 2 Adet	16: 2 Adet	17: 2 Adet	18: 6 Adet	ÇEKME SOL	ÇEKME SAĞ	ÇEKMECE YAN	ORTA ÇEKME	ÇEKMECE YAN	ÇEKMECE YAN	ÇEKMECE KAPAK	ÇEKMECE ARKA	KULUP	19: 2 Adet	20: 1 Adet	21: 1 Adet							SABİT KÜÇÜK RAY	SABİT RAY ALT	SABİT RAY ÜST							CEKMECE YAN , ARKA , ARKALIK , ÇEKMECE ÖNÜ Parça üzerinde belirtilen yerlere aparatları takın sonra parçaları arka ile birleştirin , birleşmiş olduğunuz parçaya arkalı kanal süzerek takınız. Arkalık takıldıktan sonra çekmece önünü bağlayın ve kulpu takınız.	AŞAMA : 3	AŞAMA : 4	AŞAMA : 5 RAFLAR Parça üzerinde belirtilen yerlere montaj aparatlarını takınız.Sonra parçaları şemadaki gibi yerlerine bağlayın.
1: 6 Adet	2: 6 Adet	3: 1 Adet	4: 1 Adet	5: 1 Adet	6: 1 Adet	7: 4 Adet	8: 1 Adet	9: 1 Adet																																																		
AYAK	SEYİRCİ KÜÇÜK RAY	ALT	ORTA KASIT	SAG YAN	SOL YAN	ARKALIK	ÜST	TAC																																																		
10: 1 Adet	11: 2 Adet	12: 4 Adet	13: 1 Adet	14: 2 Adet	15: 2 Adet	16: 2 Adet	17: 2 Adet	18: 6 Adet																																																		
ÇEKME SOL	ÇEKME SAĞ	ÇEKMECE YAN	ORTA ÇEKME	ÇEKMECE YAN	ÇEKMECE YAN	ÇEKMECE KAPAK	ÇEKMECE ARKA	KULUP																																																		
19: 2 Adet	20: 1 Adet	21: 1 Adet																																																								
SABİT KÜÇÜK RAY	SABİT RAY ALT	SABİT RAY ÜST																																																								
ARKALIK VE CİTA Dolap toplandıktan sonra arkalıları takın aralarına H cıtasını bağlayın.	AŞAMA : 6	AŞAMA : 7	AŞAMA : 8 ÜST VE TAC Dolap üzerinde belirtilen yerlere parçaları şemaya uygun şekilde takınız.																																																							
AŞAMA : 9 KAPAK VE ÇEKMECE Dolap toplandıktan sonra şemadaki gibi kapak ve çekmeceleri yerlerine bağlayalım.	AŞAMA : 10	AŞAMA : 11																																																								

BEBECCO